Инструкция по применению
Стетоскоп 04-AM511 делюкс синий

Характеристики



Форма выпуска: Стетоскоп
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Amrus Enterprises
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Стетоскоп категории "Люкс" предназначен для аускультации сердца, легких, сосудов, желудочно-кишечного тракта у детей. Стетоскоп обладает повышенной акустической чувствительностью. Двусторонняя головка стетоскопа выполнена из нержавеющей стали для безупречной звуковой проводимости. Чувствительная мембрана из Fiberglass. Fiberglass* - Помимо повышенной по сравнению с ПВХ акустической проводимостью, обладает теплопроводностью дерева, прочностью и долговечностью стали, биологической стойкостью, влагостойкостью, устойчивостью к агрессивным средам, сохранению свойств при резких колебаниях температур, экологичностью. Не вызывающее озноба кольцо расположено с обеих сторон головки. Удобный поворотный механизм переключения между рабочими поверхностями воронки и мембраны. Утолщенные звукопроводящие трубки обеспечивают наилучшую изоляцию от посторонних шумов. Внутренняя пружина улучшает акустические свойства стетоскопа. Мягкие ушные оливы закругленной формы — для комфортной изоляции внешнего слухового канала. Две пары заменяемых ушных олив и заменяемая мембрана, а также именная пластина в комплекте. Комплектность: Головка стетоскопа в сборе. Y-образная трубка, интегрированная с пружиной, оголовьем и ушными оливами. Дополнительные мягкие анатомические ушные оливы (2 пары) и сменная мембрана (1 шт.). Именная пластина. Руководство по эксплуатации. Упаковка для дополнительных принадлежностей. Упаковочная коробка.

Форма выпуска

Стетоскоп

Способ применения и дозы

Вставьте наконечники оголовья стетоскопа в уши. Ушные оливы поворачиваются для достижения комфортных условий работы. Легким постукиванием по мембране убедитесь в исправности и работоспособности стетоскопа. Звук должен быть четким и чистым. Если Вы не услышали звука при постукивании по мембране, поверните головку стетоскопа на 180° до щелчка и повторите проверку. Таким поворотом на 180° производится переключение между рабочими сторонами головки стетоскопа. Д л я выслушивания (аускультации) шумов внутренних органов прижмите головку стетоскопа мембраной или воронкой к телу в выбранной зоне.

Условия хранения

Содержите стетоскоп в чистоте, не допуская загрязнения мембраны, засорения трубок и ушных олив. Стетоскопы должны храниться упакованными на стеллажах в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха от минус 40ºС до плюс 50ºС, защищенными от воздействия прямых солнечных лучей. Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1 метра . Запрещается хранение и транспортирование с тетоскопов с маслами, кислотами, щелочами, органическими растворителями и другими агрессивными материалами.