Инструкция по применению
WaterDent Ирригатор Mini Flosser

Характеристики

Форма выпуска: Ирригатор
Страна: Китайская Народная Республика
Производитель: Fly Cat Electrical
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

ИРРИГАТОР MINI FLOSSERТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВремя зарядки аккумулятора 4 часаАккумулятор Литиевая батарея 1100 mAhВремя работы аккумулятора на одной подзарядке До месяца использованияЕмкость резервуара для воды 150 mlКоличество режимов работы Normal (стандартный режим) - эффективное очищение полости рта, удаление частиц пищи, застрявших между зубамиSoft (мягкий режим) - бережное очищение для чувствительных зубов и десенPulse (пульсирующий режим) - очищение и массаж десенВремя работы при полном резервуаре При стандартном режиме («Normal») 40-60 сек.При мягком режиме («Soft») 85 сек.При пульсирующем режиме («Pulse») 100 сек.Частота пульсации воды До 1800 раз / минМинимальное/ Максимальное давление струи 30-100 PSIАвтоотключение Через 2 минуты работыУсловия использования от 0°C до 40°C при относительной влажности не более 85%Портативный ирригатор WATERDENT Mini Flosser в мини формате для путешествий удалит 99,9% зубного налета, эффективно очистит межзубные пространства и сохранит здоровье полости рта. Портативная модель работает от встроенного аккумулятора. Компактный формат позволяет использовать прибор в офисе, поездках, самолете. Сохранена эффективность, давление струи и частота пульсации воды при уменьшенном формате прибора.Особые указания Перед первым использованием устройство должно быть полностью заряжено, в течение 24 часов. Далее для полного заряда аккумулятора достаточно 4 часа

Состав

КомплектацияПрибор - 1 штСменные насадки - 2 штUSB кабель для ирригатора - 1 штИнструкция - 1 штВодонепроницаемый чехол - 1 штКоробка - 1 шт

Форма выпуска

Ирригатор

Показания

Предназначен для: Комплексного ухода и гигиены за полостью рта и межзубными пространствами, Ухода за полостью рта при наличии брекетов, имплантов, коронок, Очищения и массажа десен.

Способ применения и дозы

Пользоваться ирригатором очень просто, нужно налить воды (возможно добавить в воду специальную жидкость для ирригаторов) в резервуар, выбирается один из предложенных режимов, и все – прибор готов к работе. Насадку после использования не забывайте спрятать в специальный отсек и содержать в чистоте. Конструкция водонепроницаемого корпуса отлично защищает от попадания влаги внутрь и на токопроводящие части.

Особые указания

Не погружайте прибор в воду или в любую другую жидкость Не используйте купаясь Периодически осматривайте шнур зарядного устройства на наличие повреждений Не используйте продукт, если имеются повреждения шнура или вилки Храните зарядное устройство вдали от нагревательных приборов Тщательно проинструктируйте и контролируйте Ваших детей в правильной эксплуатации данного прибора. Дети до 14 лет могут использовать данный прибор только под присмотром взрослых Лица, которые не могут самостоятельно управлять прибором, а также лица с ослабленной чувствительностью ротовой полости не должны пользоваться данным прибором Не рекомендуется использовать продукт детям при отсутствии рекомендации стоматолога, а также людям с язвами полости рта или открытыми ранами полости рта Используйте данный прибор только как указано в инструкции или как рекомендовано Вашим зубным врачом Не вставляйте какие-либо посторонние предметы в отверстия на продукте Не используйте прибор вблизи распыляемых аэрозолей Храните прибор в месте, недоступном для детей Регулярно чистите зарядное устройство, чтобы на нем не собиралась пыль Всегда проверяйте, чтобы зарядное устройство было подключено к источнику питания с соответствующим номинальным напряжением. Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током или возгоранию Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме Для выполнения ремонта (например, замены батареи) обращайтесь к уполномоченному дистрибьютеру WATERDENT в Вашей стране Не храните прибор там, где он может упасть и разбиться Не используйте прибор, если насадки для него потеряны Используйте прибор исключительно для очистки ротовой полости. Напор воды, направленный в глаза, нос, уши или горло, может нанести серьезную травму В случае проведения лечения в ротовой полости, а также при тяжёлых формах пародонтоза перед применением прибора проконсультируйтесь со стоматологом Во время использования не прижимайте насадку ирригатора слишком сильно к зубам или деснам, так как это может вызвать их повреждение Выключая зарядное устройство из штепсельной розетки, всегда беритесь за вилку питания, а не за шнур Поддерживайте гигиеническую чистоту прибора и используйте для очистки рта только свежую и слегка подогретую водопроводную воду. Некоторые виды жидкостей могут повредить прибор После использования прибора обязательно вылейте остатки воды из емкости для воды и включите прибор на 2-3 секунды для его полного осушения. В случае несоблюдения санитарно-гигиенических норм использования прибора в нем может развиться плесень и бактерии, что может нанести вред здоровью

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре, вдали от прямых солнечных лучей.