Инструкция по применению
Philips Avent соска для девочек 0-2 мес

Характеристики



Форма выпуска: Пустышка
Страна: Великобритания
Производитель: Philips
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Ортодонтическая пустышка Avent Mini – предложение для детей не старше двух месяцев. Каплевидная форма соски позволяет ей удобно размещаться во рту, не беспокоя естественный ход развития зубов и тканей. Ребенок не ощутит неудобства, даже если положение пустышки изменится. При всей своей мягкости соска обладает достаточной упругостью.Одновременно с удовлетворением сосательного рефлекса, изделие помогает избавиться от младенческой ретрогении. Дефект связан с врожденным «отставанием» нижней челюсти. Сосание стимулирует этот участок. В результате происходит выравнивание челюстей и вырабатывается правильный прикус. Пустышка сделана из высококачественного силикона. Материал очень мягкий, не имеет запаха и вкуса. Изделие долговечно, не требует сложного ухода. Помимо стерилизации, его можно мыть даже в посудомоечной машине.

Состав

Силикон.

Форма выпуска

Пустышка

Показания

Для детей с рождения до 2 месяцев.

Особые указания

Перед первым использованием поместите пустышку в кипящую воду на 5 минут, затем дайте ей остыть и удалите из нее оставшуюся воду. Мойте пустышку перед каждым использованием. Не окунайте пустышку в сладкие вещества или лекарственные препараты: это может стать причиной развития у ребенка кариеса. Пустышку можно стерилизовать, мыть в посудомоечной машине. Не используйте абразивные и антибактериальные чистящие средства. Активные моющие средства могут повредить пластиковые элементы. В этом случае немедленно замените пустышку.

Условия хранения

Не подвергать воздействию прямого солнечного света