Инструкция по применению
Philips AVENT Термосумка из неопрена

Характеристики

Форма выпуска: Термосумка
Страна: Нидерланды
Производитель: Philips
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Стильная термосумка вмещает 2 бутылочки для кормления Avent, 2 волшебные чашки или 4 контейнера VIA. Двойной слой термоизоляции до 4 часов сохраняет молоко холодным, а воду — горячей. Легкая, компактная и удобная. Удобство в дороге. Сохраняет температуру содержимого 4 часа. Вмещает бутылочки Avent, контейнеры VIA и волшебные чашки. Совместимость с изделиями всего модельного ряда Philips Avent. • Широкий наплечный ремень регулируемой длины • Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек • Компактный, стильный, универсальный дизайн • Плечевой ремень регулируемой длины: Да • Цвет: Красный

Состав

Неопрен, термоизолирующий слой полиэтилена и ткани (ткань-фольга).

Форма выпуска

Термосумка

Показания

Питание в дорогу.

Особые указания

Уход за изделием: не оставлять на солнце. нельзя стирать. Поддерживать термосумку в чистоте очень просто, достаточно протирать ее тканью, смоченной в мыльной воде. После каждого применения очищайте внутреннюю поверхность от капель молока.

Условия хранения

Беречь от детей