Инструкция по применению
Стетоскоп 04-AM400 классик синий

Характеристики

Форма выпуска: Стетоскоп
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Amrus Enterprises
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Стетоскоп предназначен для аускультации сердца, легких и других внутренних органов у взрослых пациентов. Облегченная двусторонняя головка снабжена надежным поворотным механизмом. Чувствительная мембрана 44 мм и колокол (воронка) 28 мм с ободком «антиозноб». Прочная одноканальная акустическая трубка хорошо изолирует от внешних шумов. Удобные хромированные бинауральные трубки с внешней (наружней) пружиной. Ушные оливы конической формы. Комплектация: Головка стетоскопа в сборе. Y-образная трубка. Оголовье в сборе с пружиной и ушными оливами. Руководство по эксплуатации. Упаковочная коробка.

Форма выпуска

Стетоскоп

Способ применения и дозы

Вставьте наконечники оголовья стетоскопа в уши. Ушные вкладыши поворачиваются для достижения комфортных условий работы. Легким постукиванием по мембране убедитесь в исправности и работоспособности стетоскопа. Звук должен быть четким и чистым. Если Вы не услышали звука при постукивании по мембране, поверните головку стетоскопа на 180° до щелчка и повторите проверку. Таким поворотом на 180° производится переключение между рабочими сторонами головки стетоскопа. Дл я выслушивания (аускультации) шумов внутренних органов прижмите головку стетоскопа мембраной или воронкой к телу в выбранной зоне.

Условия хранения

Содержите стетоскоп в чистоте, не допуская загрязнения мембраны, засорения трубок и ушных олив. Стетоскопы должны храниться упакованными на стеллажах в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха от минус 40ºС до плюс 50ºС, защищенными от воздействия прямых солнечных лучей. Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1 метра . Запрещается хранение и транспортирование с тетоскопов с маслами, кислотами, щелочами, органическими растворителями и другими агрессивными материалами.