Инструкция по применению
Стетоскоп 04-AM420 синий

Характеристики

Форма выпуска: Стетоскоп
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Amrus Enterprises
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Усовершенствованный прибор категории "Люкс" предназначен для прослушивания сердца, легких и других внутренних органов у взрослых пациентов. Обладает повышенной звуковой чувствительностью. Двусторонняя головка стетоскопа выполнена из нержавеющей стали для безупречной звукопроводимости. Не вызывающее озноба кольцо расположено с обеих сторон головки. Простой поворотный механизм переключения между рабочими поверхностями воронки и мембраны. Чувствительная мембрана из Fiberglass. Fiberglass* - Помимо повышенной по сравнению с ПВХ акустической проводимостью, обладает теплопроводностью дерева, прочностью и долговечностью стали, биологической стойкостью, влагостойкостью, устойчивостью к агрессивным средам, сохранению свойств при резких колебаниях температур, экологичностью. Утолщенные звукопроводящие трубки обеспечивают наилучшую изоляцию от посторонних шумов. Внутренняя пружина улучшает акустические свойства стетоскопа. Мягкие ушные оливы закругленной формы для комфортной изоляции внешнего слухового канала. Две пары сменных ушных олив и сменная мембрана, а также именная пластина в комплекте. Комплектность: Головка стетоскопа в сборе. Y-образная трубка, интегрированная с пружиной, оголовьем и ушными оливами. Дополнительные мягкие анатомические ушные оливы (2 пары) и сменная мембрана (1 шт.). Именная пластина. Руководство по эксплуатации. Упаковка для дополнительных принадлежностей. Упаковочная коробка.

Форма выпуска

Стетоскоп

Способ применения и дозы

Вставьте наконечники оголовья стетоскопа в уши. Ушные оливы поворачиваются для достижения комфортных условий работы. Легким постукиванием по мембране убедитесь в исправности и работоспособности стетоскопа. Звук должен быть четким и чистым. Если Вы не услышали звука при постукивании по мембране, поверните головку стетоскопа на 180° до щелчка и повторите проверку. Таким поворотом на 180° производится переключение между рабочими сторонами головки стетоскопа. Д л я выслушивания (аускультации) шумов внутренних органов прижмите головку стетоскопа мембраной или воронкой к телу в выбранной зоне.

Условия хранения

Содержите стетоскоп в чистоте, не допуская загрязнения мембраны, засорения трубок и ушных олив. Стетоскопы должны храниться упакованными на стеллажах в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха от минус 40ºС до плюс 50ºС, защищенными от воздействия прямых солнечных лучей. Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1 метра . Запрещается хранение и транспортирование с тетоскопов с маслами, кислотами, щелочами, органическими растворителями и другими агрессивными материалами.