Инструкция по применению
Стетоскоп Amrus 04-AM507 медицинский двухсторонний педиатрический синий

Характеристики

Форма выпуска: Стетоскоп
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Amrus Enterprises
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Стетоскоп 04-AM507 педиатрический компактный и легкий. Уменьшенная двухсторонняя облегчающая вращающаяся головка из алюминия с чувствительной мембраной диаметром 35 мм и колоколом диаметром 25 мм. Воронка с резиновым кольцом, не вызывающая озноба. Удобный поворотный механизм переключения между рабочими поверхностями колокола (воронки) и мембраны. Прочная Y-образная звукопроводящая трубка толщиной 0,9 см и длиной 55 см. Бинауральные хромированные трубки с наружной пружиной. Виниловые ушные оливы конической формы. Характеристики: 04-AM507. Головка 2-х сторонняя облегченная из алюминия. Мембрана ПВХ, Ø 35 мм. Колокол Ø 25 мм, с кольцом « антиозноб» на колоколе. Трубки оголовья Съемные хромированные. Стягивающая пружина наружная. Ушные оливы - виниловые конические твердые белого цвета. Звукопроводящая трубка Из ПВХ толщиной 0,8 см длиной 55 см.

Состав

Комплектация головка стетоскопа в сборе; Y-образная трубка; оголовье в сборе с пружиной и ушными оливами; руководство по эксплуатации; упаковочная коробка.

Форма выпуска

Стетоскоп

Показания

Компактный и легкий педиатрический стетоскоп. Хороший выбор, как для среднего медицинского персонала, так и для врачей.

Способ применения и дозы

Вставьте наконечники оголовья стетоскопа в уши. Ушные оливы поворачиваются для достижения комфортных условий работы. Легким постукиванием по мембране убедитесь в исправности и работоспособности стетоскопа. Звук должен быть четким и чистым. Если Вы не услышали звука при постукивании по мембране, поверните головку стетоскопа на 180° до щелчка и повторите проверку. Таким поворотом на 180° производится переключение между рабочими сторонами головки стетоскопа. Д л я выслушивания (аускультации) шумов внутренних органов прижмите головку стетоскопа мембраной или воронкой к телу в выбранной зоне.

Условия хранения

Содержите стетоскоп в чистоте, не допуская загрязнения мембраны, засорения трубок и ушных олив. Стетоскопы должны храниться упакованными на стеллажах в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха от минус 40ºС до плюс 50ºС, защищенными от воздействия прямых солнечных лучей. Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1 метра . Запрещается хранение и транспортирование стетоскопов с маслами, кислотами, щелочами, органическими растворителями и другими агрессивными материалами.